



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMELIHARAAN KENDARAAN TRANSPORTASI		
	No. Dokumen 0003.2/SPO/11/I/ 2016	Revisi 0	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan tentang cara merawat kendaraan operasional rumah sakit agar selalu siap pakai guna memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pasien dan pengguna yang lain.		
TUJUAN	1. Ambulans selalu siap pakai 2. Tidak terjadi gangguan dalam perjalanan saat membawa pasien.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	1. Pemeliharaan Berkala a. Setiap 10.000 km oli mesin diganti. b. Setiap 30.000 km – 40.000 km, oli perseneling dan oli gardan diganti dan service besar. c. Setiap 2 tahun sekali cek suspensi jika perlu diganti. d. Semua pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dictatat : waktu, tempat dan bengkel dan jenis pemeliharaannya. e. Semua berkas – berkas pemeliharaan di dokumentasikan di buku pemeliharaan 2. Perawatan harian. • Membersihkan mobil. a. Menyiapkan alat: ➤ Scott. ➤ Sepatu boot. ➤ Kompresor. ➤ Ember. ➤ Shampo/sabun.		

<p>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</p> 	<p>PEMELIHARAAN KENDARAAN TRANSPORTASI</p>		
	<p>No. Dokumen</p> <p>0003.2/SPO/11/I/ 2016</p>	<p>Revisi</p> <p>0</p>	<p>Halaman</p> <p>2/3</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sikat. ➤ Kanebo. ➤ Semir ban. <p>b. Memakai scort dan sepatu boot.</p> <p>c. Menyiram mobil dengan air mengalir.</p> <p>d. Menuang shampo/sabun dalam ember</p> <p>e. Mengelap mobil dengan air sabun/shampo.</p> <p>f. Menyemprot mobil dengan air bersih menggunakan kompresor.</p> <p>g. Mengeringkan mobil dengan kanebo.</p> <p>h. Menyemir ban Mobil.</p> <p>i. Merapikan alat alat.</p> <p>j. Melepas scort dan sepatu boot.</p> <p>k. Mencuci tangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panasi mesin. <ul style="list-style-type: none"> a. Masukkan kunci. b. Injak gas 1-2x. c. Putar kunci, dan biarkan mesin menyala \pm15 menit. d. Setelah 15 menit matikan mesin • Cek perlengkapan. <ul style="list-style-type: none"> a. Cek oli dengan menggunakan stik pengukur. <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan oli sesuai dengan batas normal pada stik pengukur - Perhatikan pola warna oli. b. Cek air radiator dengan cara membuka tutup radiator, pastikan air dalam keadaan penuh. c. Cek air accu dengan cara membuka tutup accu, pastikan air dalam garis normal d. Cek BBM. e. Mengecek fungsi lampu sirine. f. Mengecek fungsi lampu reating. g. Mengecek fungsi lampu kota. 		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PEMELIHARAAN KENDARAAN TRANSPORTASI		
	No. Dokumen 0003.2/SPO/11/I/ 2016	Revisi 0	Halaman 3/3
	<p>h. Mengecek fungsi klakson.</p> <p>i. Mengecek fungsi rem.</p> <p>j. Mengecek ban dengan cara melihat ban atau dengan memukul Ban.</p> <ul style="list-style-type: none">• Cek peralatan.<ul style="list-style-type: none">a. Tolkit (dongkrak, obeng, ban cadangan, dll.)b. Segitiga pengaman.c. P3k. <p>Mengecek kelengkapan peralatan medis, seperti oksigen, gantungan infus, dll</p>		
UNIT TERKAIT	1. Unit Kerja Keamanan Dan Transportasi.		